

**1) Výrobek: SENZOR VLHKOSTI**

**2) Typ: IVAR. AIR FLAT VLM**



### 3) Charakteristika použití

Instalace do rekuperační jednotky FLAT do strany odpadního vzduchu. Instalací čidla vlhkosti se IVAR.AIR FLAT bude řídit automaticky na základe požadované vlhkosti.

### 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	PARAMETR	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78300835	AIR FLAT VLM	Proprofi-air 180 flat	1	0,10

### 5) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.